

Indikatoranzeige und Inbetriebnahme

Die Anzeige läuft mit 4 Balken bis auf 0 Balken abwärts. Sind die 4 Balken weg ist der Filter zu wechseln.



Start: (neuer Filter)

Auf Taste drücken bis die 4 Balken erscheinen, dann loslassen. Anzeige ist aktiviert.

1. Nach 60 Tagen sind die Balken weg.
2. Neuen Filter einsetzen und Prozedere von oben wieder starten.
3. Bei neuen Filtern immer 2-3x durchlaufen lassen und Wasser wegschütten, wegen Kohlestaub.

Die Batterie hält etwas 5 Jahre, dann ist die Einheit zu wechseln. Den Filter sägen Sie zur Entsorgung unten auf und entsorgen den Inhalt in Biotonne.

Das PVC wie üblich in den Plastikmüll entsorgen.